

# スライドトレイ/スライドボックス/引出しの取り付け方法

(1)



(1) ダボ穴を利用して板に付いたレールをクローゼットにビスで留める（左右共）

(2)



(2) 両サイドに取付けた状態

(3)



(3) トレー（棚）本体をレールにセットする

(4)



(4) 完成