

スライディングハンガー 取付手順

以下の手順に従って取付を行ってください。

①セット内容をご確認ください



スライディングハンガー本体 × 1

側板固定パーツ（レール付） × 2

側板固定パーツ取付ビス × 4

②側板固定パーツ 取付

※側板固定パーツには向きがあります。

手前



奥

1. 側板固定パーツを付属の取付ビスで固定します。

※側板のダボ穴と側板固定パーツの穴の部分を
重ね合わせてビスで取付ください。



2. 左右同様の方法で側板固定パーツ
を取付けてください。



③スライディングハンガー本体 取付

1. スライディングハンガー本体の側面レールを
側板固定パーツのレールに取付をします。




※スライディングハンガー本体を取付ける前に
側板固定パーツのレールを下図のように
セットして頂くとスムーズに取付が行えます。



スライディングハンガー 取付手順

2.スライディングハンガー本体をゆっくり奥へ押し込んでいきます。

中間地点まで押し込むと、落下防止金具がはまり『カチッ』となります。



3.そのままスライディングハンガー本体を奥まで押し込んで取付完了となります。




スライディングハンガー 取り外し方


1.スライディングハンガー本体を引出します。
※本体が止まる位置まで引き出します。



2.スライディングハンガー本体の側面レールに落下防止金具が付いています。左右に付いているツメを上下に移動させた状態のまま、本体を引き抜きます。



左側のレールは
ツメを上げます。



右側のレールは
ツメを下げます。