

**SHAKE HOLD!** 転倒防止用接着シリーズ  
クリアミュージアムジェル33111取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用  
いただきありがとうございます。  
使用前に本書をよくお読みのうえ  
、正しく使用してください。  
使用後は、本書をいつでも取り出  
せるよう保管してください。



**本製品について**

- コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。
- 無色・透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
- 本製品は、取り外し自由な接着強度に設定しており、極度の振動や強い力が働いたときも接着し続けることを保証するものではありません。  
また、製品の被害を補償するものではありません。

**正しく安全に使用していただくために**

**図記号の意味**




**!** **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生する  
おそれがある内容を示します。


- ① 吸水性の無い、凹凸の無い、均一で水平な面で使用  
してください。
- ① 液化樹脂のため、流動性があります。
- ① 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用し  
ないでください。軟化し、接着力が低下します。
- ① 本品は3~4か月に一度、交換してください。
- ① 本品は冷暗所に保管してください。

**使用方法** 使用前に貼付面をきれいに拭いてください。


- 1** ジェルを適量取り出し、  
丸めます。




- 2** 丸めたジェルを製品  
(対象物) 底面に貼り  
付けます。使用する量  
は、製品のサイズ、  
形状、重さなどにより、  
異なります。中央部も  
忘れずに隙間なく付け  
てください。



- 3** 水平面に製品を置き、  
上からやさしく押さえつ  
けます。約30~60分  
そのままにし、固定され  
たかを確認してくださ  
い。一晩おくと、より強  
力に固定されます。底部を  
軽く押してぐらぐらしな  
いか確認してください。  
はみ出したジェルは取り  
除いて容器に戻してくだ  
さい。再利用できます。



- 4** 取り外す際は、製品  
を持ち、軽くひねり  
ながら、上に持ち上  
げてください。ジェル  
は軽くポンポンと  
叩くようにすると、  
取り除けます。



**取扱動画をご覧ください。**  
右のQRコードから、動画に  
飛ぶことができます。

