

## コードクリップの使用法

難易度：☆

対応製品 パーチカルブラインド / ウッドブラインド

ローマンシェード(ボールチェーン仕様) / ロールスクリーン(ボールチェーン仕様) / プリーツスクリーン (ボールチェーン仕様)

■ 用意する部品：コードクリップ


■ 用意する道具：なし

## コードクリップの使用法


- 1** コードクリップの先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。

※コードクリップを無理に広げないでください。  
破損の原因になります。

※コードクリップの間に指やスクリーンなどを挟まないように、ご注意ください。



- 2** コードクリップを持ち上げ、開いた中に操作コードやボールチェーンを通してください。



※通常使用


※長い場合は折り返して長さを調節してください。

※必ず2本以上で留めてください。1本の場合ズレ落ちることがあります。

- 3** 開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

※ロックは2段式になっています。操作コードやボールチェーンの太さに合わせて留まる方でロックをかけてください。

※操作コードやボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。



# 4

製品を操作する際は、コードクリップの先端のレバーを広げ、ロックを解除し、操作コードやボールチェーンを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。

※コードクリップのロックをはずしたまま製品を操作すると、操作コードやボールチェーンからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックをしてから操作してください。

