

【NATURA小型オイルランタンのホヤ（グローブ）部分修正】

①ホヤ（グローブ）部分がズレた場合




②ランタン上部を上を持ち上げる

③上を持ち上げながらホヤ部分を前に倒す



④ホヤ部分を外す



⑤ホヤ部分を本体下部にしっかり合わせる



⑥上を持ち上げながらホヤ部分を元に戻す



⑦しっかり収まっているのを確認し、レバーを下げるとホヤが持ち上がる

