

本製品を持って出かけられる前に

1. 付属品の数量不足が無いかチェックしてください。
 2. ご使用前に必ず試し張りを行い、不備が無いかチェックしてください。
 3. ハンマーは別途お買い求めください。

【本体・付属品】			
本体 1張	ペグ 14本
DAC POLE 3000 ADJ 1本	ロープ(3.5ME) 6本
BALL(アクセサリ) 1個	収納ケース 1個

※HIDEOUT-01 D-MODELのみDACポール3000ADJが付属しております。

安全な設営のために

【設営場所の選び方】

1. テントは安全な場所に設置してください。
2. 平坦で水はけが良く、風の強い場所を選んでください。
3. 火気や熱源から離れた場所を選んでください。

*自然では予測できない事態があります。通信が止まったり本製品に破損、または危険の恐れがある天候時は必ず中止してください。

【テントを張る前に】

1. テントを広げるときは風力、風向きを調べ、テントが飛ばされないことを確認してから設営を行ってください。
2. 設置場所の石や障害物を取り除いてください。
3. 突風等に気をつけ、周りに人や物、車両等がないかご確認ください。

【保護者の皆さまへ】

小さなお子さまのご使用につきましては、安全に十分なご配慮をお願いいたします。またお子さまだけの使用は避けください。

アフターサービス

万が一、不良品等が生じた場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。無償修理または交換させていただきます。ただし、経年劣化による破損や誤った使用による故障等に関しては有償となりますので、ご了承ください。

LOT NO., MADE IN CHINA

警告 / 使用上の注意

【火気厳禁】

1. 本体は燃える素材で出来ていますので、テント内での火気使用は絶対に行わないでください。喫煙もご配慮をお願いいたします。
2. テントの近くで、焚き火、花火等も絶対に行わないでください。
3. テント本体に火気や高温の物を近づけないでください。
4. 閉めきると換気が行われなくなる場合があります。換気にも十分ご注意ください。

【設置上の警告】

1. テントは、風等の影響により、思いもよらぬ動きをします。人に傷害等をもたらす恐れがありますので、ご注意ください。また、物や車も破損する恐れがありますので、ご注意ください。
2. ペグやポールなどで、手指等を挟む可能性がありますので、手袋等を着用し、安全にご配慮をお願いいたします。
3. ポール、付属品等、無理な取り扱いは十分注意してください。
4. ペグダウンは必ず行い、ロープの緩みがないように固定してください。
5. 嵐や集中豪雨、積雪など、天候が悪化した場合は、ご使用を中止し、安全な場所に避難してください。
6. テントから長時間離れる場合は必ず撤収してください。

【使用上の注意】

1. 本体の生地は防水加工してありますが、長時間の大雨や集中豪雨時には水漏れする場合があります。また、ご使用により防水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー、防水液を塗布してください。
2. 本体の生地は寿命は取り扱い方法によって変わります。紫外線の強い時期に設置したままにすると、変色したり、痛んだりします。また、濡れたままの状態では乾燥しにくく、変色、変色の原因となります。
3. テントは、内側と外側の温度差により、生地に水滴がつく(結露する)場合があります。
4. 縫い目より、水が漏る場合は、市販のシームシーラー(目止め剤)処理を行ってください。
5. 生地が破れた場合は、市販のテント用リペアシートを利用してください。
6. ポールには、本製品以外のものを掛けないでください。
7. 常設のご使用はおやめください。

【収納時の注意】

1. 収納時は、ポールにテントを巻き付けるようにケースに入れてください。
2. テントが濡れている場合は風通しの良い日陰で乾かしてから保管してください。
3. 本体を乱雑にたたみますと、折じわ等ができ、防水能力の低下につながりますので、ご注意ください。
4. 各部品の確認を行い、不備があるときは製造元にお問い合わせください。

【製造元・お問い合わせ】
NEWTEC JAPAN
 株式会社ニューテックジャパン
 TEL 045-312-7895 www.newtecjapan.com

KAMAKURA TENMAKU
鎌倉天幕

HIDEOUT-01D / HIDEOUT-01 取扱説明書

お買い上げ頂きましたお客さまへ
 本書は、ご使用になる前に必ずお読みいただき大切に保管してください。

SIZE : D 420cm × W 360cm × H 240/220cm
 WEIGHT : ABOUT 8.0kg (FABRIC/ACCESSORY)
 FABRIC : POLY 75D RIPSTOP 1500mm PU/WR
 POLY MESH WR
 D-MODEL : DAC POLE 3000 ADJ (ALUMI / P28mm / H 200-300cm / ILINE ABOUT 1.0kg)
 WEIGHT : ABOUT 1.0kg

URLからも詳細な説明をご覧いただけます。

MODEL : KTMHO-01D
 MODEL : KTMHO-01

安全にお使いいただくために、本書に記載の事項を必ずお守りください。

設営方法

1 -STANDARD STYLE-
 STEP 1 設営は二人以上で行ってください。ポールを240cmの高さに調節します。ポール先端のチップにBALL (アクセサリ)を差し込みます。

240cm

※DACポール3000の場合は下端を伸ばさず上端を下から5番目の穴の位置 (245cm)にしてください。

※一般的な長尺ポールのチップは5cm以上あります。そのまま使用するとテントの破損につながります。必ずBALLを使用してください。

BALL

2
 STEP 2 テントの四隅のアジャストベルトにペグを打ち込んでください。入口を開けてテント裏側のハトメにポールを差し込み、テントを立ち上げて四角錐になるよう形を整えます。

テント裏側

ハトメ

アジャストベルト

ペグはアジャストベルトの先端にかけてください。ベルトのハトメはキャンビーポールを差し込む時に使います。

入口

3
 STEP 3 各テントサイドにペグを打ち込んでください。テント入口側にもペグを打ち込みテント全体の形を整えていきます。各部にロープを使って固定すれば完成です。

テント入口側

テントサイド

※各部にロープを使って固定することにより耐風性が上がりますので必ず使用してください。

4 -MUD SKIRT STYLE-
 STEP 4 ポールを220cmの高さに調整します。

220cm

※DACポール3000の場合は下端を伸ばさず上端を下から1番目の穴の位置 (225cm)にしてください。

5
 STEP 5 220cmにしたポールをテントにセットします。ダブルアジャストを使いテントの本体を低くしてペグを打ち込んでいきます。

ダブルアジャスト

ペグ

6
 STEP 6 本体を低くしマッドスカートを作ります。ダブルアジャストの機能を使って風雨を凌いでください。フラップをあげればメッシュスクリーンテントになり、各ファスナーを開ければキャンビーとして使用できます。

※HIDEOUT-01の設営動画がありますので参考にしてください。