


取扱説明書  
(保証書付)


光触媒 (Dr. OHNO) 式  
空間除菌脱臭機




このたびは、商品のお買い上げいただき、誠に有難うございます。  
ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、  
必ず保管してください。

各部の名称・付属品


【本体】



【USB 電源ケーブル】  
(付属品)





【USB AC アダプター】  
(付属品)





使いかた

1. 付属の USB 電源ケーブルの DC プラグを  
本体 DC ジャックに差し込む。
2. USB AC アダプターの USB ポートに  
USB コネクタを接続します。




3. USB AC アダプターをコンセントに  
接続します。



※運転中 USB アダプターが 40℃前後になりますますが使用上問題ありません。

フィルターお手入れ


- ・約 1 ヶ月に 1 回は、フィルターのお手入れをお願いします。  
※掃除機で表面のほこりを丁寧に取ってください。




内部フィルターの交換 (不織布)

別売り


1. 蓋を外します。






2. 不織布を交換します。



不織布



3. 蓋を取付けます。



※交換不織布型式 : FC-F12-1-A

※約 1 年に 1 回不織布の交換をお願いします。


※交換の際は、電源ケーブルを取り外してから交換をお願いします。


## 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に【安全上のご注意】をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

**警告** 「誤った取り扱いをする人が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容」を含めて、「してはならないこと」を示しています。

**注意** 「誤った取り扱いをする人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容」を含めて、使用上の注意を示しています。

 この記号は、『してはいけないこと』の内容を告げるものです。

 この記号は、『必ずすること』の内容を告げるものです。

### 警告



禁止

- 本体に強い衝撃を与えない。  
感電・故障・破損の原因になります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール・住宅用洗剤などを使わない。  
変形・変色・劣化の原因になります。
- 火気の近くや湿度、水気が多い場所では使用しない。  
火災や感電の原因になる恐れがあります。
- DC12V以外では使用しない。  
火災・感電の原因になります。
- USB電源ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。  
火災・感電の原因になります。
- USB電源ケーブルや電源プラグが傷んでいた、DCプラグの差し込みがゆるい場合は使用しない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

### 警告



禁止

- 分解・修理・改造をしない。  
火災・感電の原因になります。
- 異常時（発煙・こげ臭いなど）はUSBコネクタ・DCプラグを抜き、使用しない。  
火災・感電の原因になります。
- 本体のすき間から、ものや手をいれない。  
感電・けがの原因になります。
- 濡れた手でUSBコネクタ、DCプラグを抜き差ししない。  
感電の原因になります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。  
感電の原因になります。



指示

- 長期使用しない場合は、USBコネクタ、DCプラグを抜く。  
埃などの蓄積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のためUSBコネクタ、DCプラグの接続を全て外すこと。  
感電・火災・けがの原因になることがあります。
- USB電源ケーブルや電源プラグ部に埃が付着している場合は、ふき取る。  
ショート・発火の原因になります。

### 警告



禁止

- 本製品は家庭用のため業務目的で使用しない。  
故障の原因になります。
- 不安定な場所では使用しない。  
けが・故障の原因になります。

## 無償交換保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無償交換させていただきます。
- 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ、弊社にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には無償交換となりません。
  - ・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
  - ・お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
  - ・火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障や損傷。
  - ・本書の提示がない場合。
  - ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合（レシート添付を除く）あるいは記載の内容を書き換えた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

### 製品仕様

本体サイズ	145mm(W) × 145mm(D) × 110mm(H)
本体重量	560g
電源	DC12V
風量	強モード
消費電力	3.4W
電源コード長さ	1m
付属品	USB電源ケーブル、USB ACアダプター

## 保証書

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品名	空間除菌脱臭機
品番	FC-DW-F12-1-IN
保証期間	お買い上げ日より1年
保証対象	本体
ご購入日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 〒 - 電話番号

●保証書について  
お手数をお掛け致しますが、ご購入のうえ保証内容などをお読みいただき、販売店の発行するレシートか領収書とともに大切に保管してください。

●交換を依頼される時  
交換を依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認ください。保証内容をお確かめのうえ弊社にご相談ください。  
交換を依頼される場合は必ず保証書、お買い上げのレシートまたは領収書とともに弊社へご連絡ください。

〒809-0003  
福岡県中間市上底井野 422-5  
TEL : 093-244-2061  
FAX : 093-244-2281  
<http://frominfo.com/>