



内容量：250ml

Liquid descaler for steam ovens/ ディスケラー（液体） Parts No. 00312010

- 特徴
- 機器と環境に優しい配合
 - 生分解しやすい
 - 酸濃度が低く、スケール除去能力が高い
 - 有害な石灰分の堆積物を効果的に除去します。
 - 該当のスチームオーブンに関してテストおよび承認済み
 - ドイツ製

適用 当製品はGAGGENAU製スチームオーブンの「カルキ除去プログラム」でご使用いただけます。
(対応機種：BS 450 410 または BS 451 410)

使用頻度 機器の液晶画面に「カルキ除去を実施ください」等が表示された際※にご使用ください。

※ 水硬度の設定値と使用回数から機器が判断しクリーニングの案内が表示されます。そのため汚れが無い場合でもメッセージが表示されますので、そのときは所定の操作で「カルキ除去時期表示の消去」を実施し表示メッセージを消去ください。
メッセージが表示されない場合でも、庫内のカルキ汚れが目立ってきたタイミングでクリーニングを実施ください。

注意：「カルキ除去プログラム」は製品が十分に冷えた状態（40℃以下）で実施ください。

使用方法（取扱説明書の「カルキ除去プログラム」をご確認ください。）

- 1 当製品2本（計500ml）を製品のタンクに注ぎ、タンクのMAXの目盛りまで水を入れます。
- 2 タンクを機器にセットし、製品のファンクションセクター（左側のノブ）を **S** に合わせます。
- 3 ロータリーセクター（右側のノブ）で「 カルキ除去プログラム」を選び、画面右下の  をタッチして決定してください。
- 4 所要時間の  30.00 min が表示されますので、画面右下のスタートボタン  をタッチしてプログラムを開始してください。（30分間）
- 5 30分が経過すると音が鳴り、ディスプレイにメッセージが表示されます。
扉を開け蒸発皿に残った水を除去してください（クリーニング用スポンジや布巾などで吸い取る）。
- 6 タンクを取り出しタンク内を水ですすいだ後、水をMAX目盛りまで入れタンクを再びセットします。
- 7 ドアを閉め、画面右下の  をタッチすると  1.00 min Rinsing Process が表示されますので、画面右下の  をタッチして1回目のすすぎを開始してください。（1分間）
- 8 1分後に音が鳴りますので、扉を開け、蒸発皿の水を除去し、画面右下の  をタッチします。
 1.00 min Rinsing Process が表示されますので、画面右下の  をタッチして2回目のすすぎを開始してください。（1分間）
- 9 1分後に音が鳴りカルキ除去プログラムが終了します。蒸発皿の水を除去し、庫内の水滴を拭き上げてください。タンクを取り出し、残った水を捨て、フタを開けてタンクを完全に乾かしてください。
- 10 カルキ除去の表示を消去したら全行程終了です。操作方法是次の通りです。
ファンクションセクター（左ノブ）を **S** に合わせ、ロータリーセクター（右ノブ）を回し「 カルキ除去表示時期の消去」を選択し、画面右下の  をタッチすると表示が消えます。

※重要 安全に関する情報（安全使用アイコン）や成分に関しては、製品自身に貼り付けられているラベルに記載してありますので、必ずお読みください。