



【取付方法】



1


乾拭きでインターホン親機本体の油分・汚れを取り除きます。
市販の家具用洗剤等を併用いただいても構いません。

※賃貸等で将来取り外しが必要な場合は
あらかじめ本体にマスキングテープを貼っておくと
取り外した際に跡が残りにくくなります。



3

カバーに貼られた両面テープのフィルムを剥がし
本体に貼り付けます。
貼り付け終えたらマスキングテープを外して完成です。



2

カバーをあてがい親機のモニターが
カバーの開口とズレていないか確認し取付位置を決めます。
マスキングテープ等で印をつけると取り付け易いです。

インターホンカバー（室内モニター用）

【製品情報】

材質	☐ 真鍮 ☐ アルミ ☐ 鉄
表面加工	ソフトブラッシング
仕上げ	ガラス塗料
付属品	両面テープ、綿手袋
メンテナンス	汚れが付着したら、柔らかい布等で乾拭きしてください。
経年変化	手跡等が経年でゆっくりと真鍮は古美色、アルミは白っぽく、鉄は塗装と鉄の表面の間に赤い線状のサビがみられる場合がありますが素材の味として楽しんで頂けると幸いです。

【注意事項】

- ・取り付けの際カバーを叩いたり、強く押すと凹む恐れがあります。
- ・取り付けの際は同封の綿手袋を装着し間接的に触れください。
- ・表面を下にして置くと傷がつく恐れがあります。
- ・接着面が汚れていたり濡れていると両面テープが剥がれる恐れがありますのでご注意ください。